

WIFI Socket 用户手册



| 编制人 | Jason | 审核人 | Helen | 批准人 | Helen |
|------|-------------|------|-------|------|-------|
| 产品名称 | WIFI Socket | 产品编号 | | 文档编号 | |
| 会签日期 | | | 版本 | V1.0 | |



修改记录

| 修改时间 | 修改记录 | 修改人 | 版本 | 备注 |
|------------|------|-------|------|----|
| 2016/11/01 | 初稿 | Jason | V1.0 | |

备注:

V1.0 :初建



一、 产品介绍

WIFI Socket 功能版基于 arduino 接口设计,预留一个 WIFI 模块接口,可以方便接入 EMW3162, LPB100, ESP8266 等多款 WIFI 模块。开发板还板载了人体红外传感器和光线传感器,当有人经过或者外围 环境的光线有变化时,都会输出报警信息。开发板提供了一路继电器模块,这样可以方便使用弱电来控制强 电了。



用户按键 扩展口 扩展口电压选择

| WIFI 接口:方便接入多款 WIFI 模块 | 扩展电压选择:可以挑选 3.3V 和 5V |
|------------------------------|-----------------------|
| 例如:EMW3162,EMW3088,ESP8366等。 | |
| 配置按键:使用庆科 WIFI 模块。 | 光线传感:可以检测周围环境的光照强度。 |
| 可以让 WIFI 模块快速的进入 Easlink 模块 | |
| 复位按键:WIFI 模块复位按键。 | 人体红外:检测人体红外,距离可达到 7M |
| 用户按键:用户自定义按键。 | 接线柱:继电器强电接线柱 |
| 扩展口:引出没有使用到的 IO 口 | 继电器:继电器开关,方便控制强电 |





三、 智能人体感应插座项目介绍

1, 准备硬件:





WIFI Socket 功能版 X1

SmartKIT-ESP 主板 X1 (和 ST-F103C8T6 底板二选一)



ST-F103C8T6 底板 X1 (和 SmartKIT-ESP 主板二选一)



WIFI 模块 SmartKIT-ESP 主板 (不需要) ST-F103C8T6 底板 (需要)

组合方式一:WIFI Socket 功能版 + SmartKIT-ESP 主板

组合方式二:WIFI Socket 功能版 +ST-F103C8T6 底板 + WIFI 模块

2, 云端设置(http://dev.gizwits.com):

在机智云后台创建一个【智能人体红外插座】的项目。

3, 数据点如下设置:

| 显示名称: 开/关 备注: 无 | 标识名:ON_OFF | 读写类型:可写 | 数据类型:布尔值 | | Ŵ |
|---|--------------|---------|----------|---|---|
| 显示名称: 时间段 枚举范围:0.day 1 备注: 无 | 标识名:brightne | 读写类型:只读 | 数据类型:枚举 | Í | Ŵ |
| 显示名称 : 感应人体 备注 : 无 | 标识名:PIR | 读写类型:只读 | 数据类型:布尔值 | ď | Ŵ |

深圳市银尔达电子有限公司

4, 在云端生产的 Product Key 替换提供程序中的 Product Key。

| ■ 产品信息 | 基本信息 | |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 基本信息 | | |
| 数据点 | 产品名称: | 智能人体感应插座 |
| 虚拟设备 设备日志 | 产品类型: | 智能家居/插座 |
| 开发向导 | 通讯方式: | Wi-Fi |
| 8 服务 | Product Key : | 9e18dbc7f44b449d9fc8d191864c8ded |
| MCU开发 应用配置 | Product Secret : | 46f1**********************2468 显示完整密钥 |
| 产测工具 | 创建时间: | 2016-09-28 |
| 固件升级(OTA) + 添加服务 | 更新时间: | 2016-09-28 |
| S | 描述: | 无 |

查看云端产品的 Product Key。

| 🧼 📰 🐜 🛒 🛉 🖬 🔤 👘 👘 | |
|--|---|
| roject 🛛 📮 🖪 | Hal_Socket.c 🔝 main.c 🔝 gizwits_protocol.c 📘 gizwits_protocol.h 🗈 hal_key.c |
| oject 4 → mcu_stm32f103c8x → StartUp → StartUp → Startup_stm32f10x_md.s → CMSIS → Lib → Lib → User → M main.c | 計 Hal_Socket.c 計 main.c 計 gizwits_protocol.c ij gizwits_protocol.c ii gizwits_protocol. |
| ⊕ istm32110x_it.c ⊕ istm32110x_it.c ⊕ istm32110x_it.c ⊕ istm32110x_it.c ⊕ istm32110x_it.c ⊕ istm31key.c ⊕ istm31key.c ⊕ istm31key.c | 58 59 □ /**@name 数据点相关定义 60 * @{ 61 -*/ 62 #define ON_OFF_BYTEOFFSET 0 63 #define ON_OFF_BITOFFSET 0 64 #define ON_OFF_LEN 1 |

打开提供例程,找到 gizwits_protocol.h 文件,将 Product Key 宏定义修改成刚才查看的。

5, 点击编译工程,然后下载程序到 MCU 中。

成产品根据不用的硬件提供了二套程序,根据对应的程序去下载。

备注:

组合方式一:WIFI Socket 功能版 + SmartKIT-ESP 主板 选择【智能人体感应插座_SmartKIT-ESP】

组合方式二: WIFI Socket 功能版 +ST-F103C8T6 底板 + WIFI 模块 选择【智能人体感应插座_ST-103C8T6】



- 6, 程序演示:
 - > 将底板 USB 线,打开串口助手,选择相应的 COM 口,此时串口终端上会有 DEBUG 信息输出。
 - > APP 下载,使用浏览器中扫描下载



App for iOS

> 打开手机 IOE Demo APP , 点击添加设备。



App for Android

| •• 中国电信 3G 15:41 | © 1 0 47% ►+ | ・・・・・・中国电信 36 15:42 ● 1 ● 479 · ひ 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 |
|---|---|--|
| 请输入手机号 请输入登录密码 | 0 | 发现新设备 |
| 册新用户 | 忘记密码? | 64% |
| 登录 几智云帐号的可 | 「以在这里登 | 添加设备 |
| 录,也可以点击注册新用户, 注册一个帐号,或者点击跳 过。 | | 反 直 登录 |
| | 、 >>> »>>>> »>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | 取消 ACCF2398132C |

▶ 3,在添加页面选择需要配置 WIFI 模块类型,并且填好需要连接的 WIFI 名字和密码:



| 中国电信 🗢 15:58 🕑 🕇 🖉 54% 💶 🗲 | ••••• 中国电信 令 15:58 ④ 1 0 54% |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 添加设备 | ✓ 添加设备 模组类型选择 |
| | 庆科 |
| | 又枫 |
| | 瑞昱 |
| 青输入Wi-Fi密码,连接您的智能认 | 联盛徳 |
| 选择模组类型: 庆科 | 乐鑫 |
| yinerda > | 高通 |
| 请输入登录密码 🛛 🔊 | ті |
| | 宇音天下 |
| 下一步 | 古北 |
| | |
| | |
| 注:暂不支持5G频道的Wi-Fi网络 | |

> 4,配置开发板进入 Arilink 配置模式

长按 KEY2, 串口有输出模块进入"KEY2 PRESS LONG ,AirLink mode"则开发板进入配置模式。点击下一步:





5,配置成功之后 APP 会返回主界面,在发现新设备中找到刚才配置的设备,点击绑定,然后就可以控制了,手机关掉 WIFI,打开 3G.4G 网络同样可以实现远程控制。