



# Air202 Gprs DTU UART 实现 TCP 透传用户手册

Version:V0.1

Release Date:2020年5月28日



# 版权声明

版权所有:深圳市银尔达电子有限公司。深圳市银尔达电子有限公司保留所有权利。

## 说明

本应用指南对应产品为 Air 202 Gprs DTU 模块。

本应用指南的使用对象是嵌入式工程师,开发工程师及测试工程师。

深圳市银尔达电子有限公司专注于物联网解决方案,并且为客户提供全方位的技术支持,任何 垂询,请直接联系您的客户经理。

技术支持邮箱: vito@yinerda.com

公司网站: http://www.yinerda.com

联系电话: 0755-23732189

联系地址: 深圳市龙华区大浪街道中安科技中心 A 座 2003-2005



#### 目录

<i>-</i> ,	硬件链接	4
二,	DTU 账号使用方法	5
三、	参数配置	6
	3.1、串口1配置	6
	3.2、配置 GPI0	6
	3.3、配置网络通道参数	. 7
四、	公用 TCP 测试服务器	. 8
	4.1、测试服务器地址	. 8
	4.2、服务器功能介绍	. 8
	4.3、配置参数	8
	4.3、服务器透传数据到设备	. 9
	4.4、设备透传数据到服务器	. 9



#### 一、硬件链接

在使用或者测试模块的时候建议外部独立供电,一般是 5V 2A 或者 12V 1A 电压。电脑的 USB 接口一般供电只有 500ma,虽然模组能够工作,但是并不能稳定工作,并且容易把电脑串口 异常死机。





注意:

在外部供电的时候,全部的设备一定需要共地(GND 接到一起),才能正常工作; 供电一定要满足条件模块才能正常工作当异常后,首先检查外部供电情况;



- 二、DTU 账号使用方法
  - 1、联系销售添加 DTU 账号和设备分配
  - 2、在 DTU 账号里面配置 设备的分组和参数:http://dtu.openluat.com/
  - 3、保证设备下载了 DTU 固件
  - 4、保证设备能上网;设备第一次上电将自动更新服务器参数或者 24 小时后更新参数
  - 5、DTU 命令说明参考《银尔达-iRTU 参考手册 V3.1》



三、参数配置

3.1、串口1配置

参数配置									×
基本参数	串口参数	网络通道参数	预置信息	GPIO	GPS	数据流	预警	任务	
串口1	串口2								
	₿								
波特率:		115200 · (单位bps	s)						
数据位:		8 0 7							
校验位:		uart.PAR_EVEN uart.I	PAR_ODD 💿 uart.P/	AR_NONE					
停止位:		1 2							
485DIR:		禁用 > 提示: 4	85方向控制GPIO						

#### 取消 确定

# 3.2、配置 GPIO

参数配置											×
基本参数	串口参数	网络通道	道参数	预置信息	GPIO	GPS	数据流	预警	任务		
● 启用 ○ 不启用	B										
NETLED:		pio33 v	提示: 网	网络指示灯							
NETRDY:		pio29 v	提示: 网	网络准备通知							
RSTCNF:		pio7 v	提示:重	E置DTU参数							

取消 确定

NETLED:用于指示设备的工作状态; NETRDY:用于指示是否连接好了服务器,连上配置的服务器常亮 RSTCNF:用于复位设备参数。



#### 3.3、配置网络通道参数

基本参数	串口参	数网络	通道参数	预置信息	GPIO	GPS	数据流	预警	任务
通道1	通道2	通道3	通道4	通道5	通道6	通道7			
● 启用 ○ 不	后用								
通道类型:		🔿 НТТР 🤇	SOCKET 🔿 I	MQTT 🔿 OneNE	ET () 阿里云 (	)百度云	腾讯云		
协议:		<ul><li>● TCP协议</li></ul>	○ UDP协议						
心跳包:		● 自定义	○ 顺序生成 0	x00					
心跳间隔时间	:	300	(单位	渺) 提示: 0为	」关闭心跳包,建	议60-300			
socket的地址或	或域名:	180.97.81.180	)						
socket服务器的	的端口号:	52482	1	是示: 端口号范围	: 1~65536				
TCP通道捆绑的	的串口ID:								
被动上报间隔	:		(单位	(秒) 提示: 非被	动模式留空 范围	1~65535			
被动采集间隔	1		(单位	(秒) 提示: 非被	动模式留空 范围:	: 1~15			
自动任务间隔	时间:		(単位	(秒) 提示:主动:	采集任务间隔				
SSL:		🛛 启用 🧕 🧿	不启用						

取消 确定

在网络通道参数界面配置通信协议为 TCP 协议如上图。重点参数 socket 的地址或域名:你需要连接的服务器 IP socket 服务器的端口号:你需连接的服务器 tcp 端口

TCP 通道捆版的串口 ID:选择 1,表示通过 DTU 的串口进行数据交互,服务器下发的数据 通过 UART 透传出来,UART 接收的数据透传给服务器

配置好以上参数后,重启 DTU,DTU 将自动获取配置的最新参数,自动连接目标服务器。 如果重新修改了参数,又不方便收到重启设备,可以在之前的连接通道,服务器发送一个远 程重启的命令 rrpc, reboot 重启设备。



- 四、公用 TCP 测试服务器 如果你还没有自己的服务器,需要进行测试,可以参考本节进行测试。 本服务器只用于测试。
  - 4.1、测试服务器地址 测试服务器地址:http://tcplab.openluat.com/
  - 4.2、服务器功能介绍 服务器的 IP 和端口都是动态的,每次请求都不一样

服务器建立在[180.97.81.180:52419] 2020/5/6 下午5:5	2:55	
223.104.254.23:36400 已接入 2020/5/6 下午5:54:11	接收数据区	
清空		
13分钟内没有客户端接入则会自动关闭。		
个服务器最大客户端连接个数为12。		
只能处理ascii字符串。		
CP服务器IP及端口: 180.97.81.180:52419	服务器的IP和端口	
		服务器下发数据 📃 🗯
客户端IP与端口		
223.104.254.23:36400 连接的客户端	断开	

#### 4.3、配置参数

把 TCP 服务器 IP 和端口的信息,填写到 DTU 的网络参数配置地方。注意由于服务器有时间限制,先把设备主板好,配置好参数后,就重启设备,等待参数生效。

协议:	<ul> <li>● TCP协议</li> <li>● UDP协议</li> </ul>
心跳包:	<ul> <li>● 自定义</li> <li>● 顺序生成</li> <li>0x00</li> </ul>
心跳间隔时间:	300 (单位秒) 提示: 0为关闭心跳包,建议60-300
socket的地址或域名:	180.97.81.180
socket服务器的端口号:	52482
TCP通道捆绑的串口ID:	● 1 ○ 2



### 4.3、服务器透传数据到设备

数据		
[2020-05	-06 18:02:16.806	R]SERVER SEND DATA
2 [2020-05	-06 18:02:23.169	TJUTU SEND DATA
2		

### 4.4、设备透传数据到服务器

数据			
1 [2020-05-0 2 [2020-05-0 3	06 18:02:16.806 06 18:02:23.169	RISERVER SEND DATA	
2 [2020-05-0	06 18:02:23.169	IJDTU SEND DATA	

	in in . (~)
ERVER SEND DATA	

